

浮拍液位开关 用户手册



1. 规格参数

浮球材质	P.P
接点容量	10A/ 250VAC
接点型式	无源触点
电缆规格	橡胶线及PVC线材
适用温度	0°C~60°C
适用比重	>0.6g/cm ³

2. 配线及接点说明


- (1). 单个电缆浮球开关出线说明:
塑胶浮球开关：
A-棕色线、B-黑色线、C-蓝色线
- (2). 浮球接点分为两种形式：
① 高液位时A-B接点接通，A-C接点断开
② 低液位时A-C接点接通，A-B接点断开
注：棕色线——COM
黑色线——高水位
蓝色线——低水位

3. 工作原理


浮球开关是利用微动开关做接点元件，当液位上升接触到浮球时，浮球会随水位上升做角度变化，当浮球上仰仰角与水平面超过28°（PP）时，开关处会有ON或OFF的接点信号输出。

4. 安装注意事项


- 客户依此需求选购不同型式，对于长距离、多点液位控制、常温液体或废水均可选用该型号。
- 浮球动作长度a必须小于槽壁与电缆距离A，浮球控制最低水位d必须大于水位D。（见图1）



- 安装位置与抽水机入口应保持适当距离以免浮球开关被入水口吸入。（见图2）



- 安装位置与流入口应保持适当距离以免被水冲击造成感应不正确，若无法避免时可加装防护管改善。（见图3）



- 被控制线路负载必须与开关接点容量相匹配。
- 安装前应考虑液体比重。
- 安装时注意入线口处密封，防止水汽进入接线盒；产品安装时注意出线不应直接裸露在外面。
- 请避免将导线长期暴露在户外。

5. 保质期

本产品保质期为6个月。

6. 开箱及检查

- 包装应完好无损。
- 装箱内容：
 - 液位开关1台
 - 说明书1份
 - 产品合格证1份

7. 警告

因安装及防护不当导致的产品损坏均不在产品保修范围内。

8. 修理与更换

不可进行现场修理，如出现异常情况，请您与我们及时联系。如需修理和更换，请提供尽可能详细的故障说明，自动维修会导致原厂不予维修服务。

9. 特别说明

- 如遇选型问题可向本公司咨询。
- 本说明书最终解释权归本公司所有。